

PROGRAMMATION TELECOMMANDE CAME

D'une ancienne à une neuve

1. PRENDRE LA TELECOMMANDE NEUVE
2. APPUYER SUR LES 2 BOUTONS EN MEME TEMPS
3. ÇA CLIGNOTE DOUCEMENT
4. ÇA CLIGNOTE PLUS RAPIDEMENT
5. IL FAUT MAINTENANT REPROGRAMMER LES 2 BOUTONS
6. APPUYER SUR LE BOUTON DE GAUCHE DE LA NOUVELLE TELECOMMANDE
7. METTRE LES TELECOMMANDES L'UNE DERRIERE L'AUTRE
8. APPUYER SUR LE BOUTON DE GAUCHE DE L'ANCIENNE TELECOMMANDE
9. DOIT Y AVOIR UNE LUMIERE FIXE
10. FAIRE PAREIL POUR LE BOUTON DE DROITE
11. RAPPUYEZ DEUX FOIS SUR LES 2 BOUTONS
12. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE DROITE DE LA NEUVE
13. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE DROITE DE L'ANCIENNE
14. DOIT Y AVOIR UNE LUMIERE FIXE

PROGRAMMATION TELECOMMANDE CAME

Si un des boutons de marche plus

1. PAR EXEMPLE SI LE BOUTON DE DROITE NE MARCHE PLUS
2. FAIRE LA MEME MANIPULATION QUE POUR LA PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE NEUVE
3. MAIS EN CHANGEANT DE BOUTON ET EN PROGRAMMANT LE BOUTON DE GAUCHE