

REPLACER UNE TELECOMMANDE PROFALUX

Références :
Télécommandes individuelle Profalux - MAI-EMPX-B1
Télécommandes murales Profalux - MAI-EMPXMUR-B1

Comment régler le volet roulant avec la télécommande.

ETAPES :

- 1 Faire un reset (remise à Zero)
- 2 Régler les fins de course.

1 > Faire un reset

- Moteur branché et alimenté. Ne pas brancher le fil (Noir). 230 V.
- Couper l'alimentation.
- Réunir les fils Noir et Marron. (Noir) = Phase, (Marron) = Neutre, (Bleu) = Neutre, (Vert et jaune) = Terre.
- Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes. Respecter les 5 secondes. 230 V.
- Couper l'alimentation.
- Désunir les fils Noir et Marron. (Noir) = Phase, (Marron) = Neutre, (Bleu) = Neutre, (Vert et jaune) = Terre.
- Brancher le fil Marron. Ne pas brancher le fil Noir. (Noir) = Phase, (Marron) = Neutre, (Bleu) = Neutre, (Vert et jaune) = Terre.
- Remettre l'alimentation.
- Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande. Dans la minute qui suit.

Le volet fait un mouvement.

2 > Régler les fins de course

- Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même.
- Appuyer sur le bouton montée. Si besoin aider le tablier.
- Stopper le volet à la position de fin de course haute désirée ou le laisser s'arrêter de lui-même.
- Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même.
- Appuyer sur le bouton montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même.
- Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même.

Après 1 ou plusieurs aller retour le volet fait un mouvement sur la butée basse. Le volet roulant est réglé.

Si votre volet monte au lieu de descendre

ETAPE A : Inverser le sens de rotation

- A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Dos.
- Maintenir les boutons Montée et Descente appuyés pendant 5 secondes. Face.
- Puis repositionner le commutateur sur N. Dos.
- Vérifier le sens de rotation. Le volet fait un mouvement.

Ajouter un 2^e émetteur ou un volet à la commande générale

Au préalable, ajuster le volet à 5 cm de la fin de course haute
Avec le 2^e émetteur ou l'émetteur destiné à la commande générale :

5.1

- Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir Stop pendant 5 secondes.
- Puis repositionner le commutateur sur N. Relâcher le Stop.

5.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

- Monter le volet jusqu'en position fin de course haute.
- Descendre le volet pendant 3 secondes.
- Stopper le volet.
- Remonter le volet jusqu'en position fin de course haute.

Le volet fait un mouvement.

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant. Le volet roulant est réglé sur le 2^e émetteur ou sur l'émetteur de commande générale.

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

CE INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures. Avant installation élever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fixés et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.

Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :

- Celui-ci doit être installé avec une vue sur le tablier à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'opigne de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m.
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Mise en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. - Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui possèdent une manœuvre hors de vue de la table, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre technico-commercial

En cas de besoin appelez SOS poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30