

### MONTAGE EN SEMI-AUTOMATIQUE :

- ① Fixer le socle
- ② Placer le cran dans son emplacement
- ③ Monter le profil supérieur sur le socle
- ④ Serrer la vis arrière
- ⑤ Placer les ressorts sur les bouchons
- ⑥ Monter les bouchons sur la fermeture

### MONTAGE EN AUTOMATIQUE :

Dito sauf cran ② à ne pas poser

