


MON VOLET RADIO NE FONCTIONNE PAS

VOLET FILAIRE (sans télécommande) : Vous devez démarrer à l'étape 2




1. Vérifier que le voyant de la télécommande s'allume en appuyant sur le bouton stop. Vérifier vos piles.



2. Couper l'alimentation pendant 5 secondes



3. Respecter les 5 secondes



4. Remettre l'alimentation



5. Appuyer sur le bouton Stop pendant 5 secondes



6. Le volet fait-il un mouvement?

Si le volet ne fonctionne toujours pas, dirigez vous sur notre site internet : https://www.mentor-alu.fr/documentation-produits-menuiserie.php Et cliquer sur : 2- Lien pour dépannage volet roulant Profalux si la première manipulation n'a pas fonctionée

	Garantie	À partir du 01/01/2017
Volets roulants, portes de garages et leurs automatismes	5 ans	
Volet solaire	5 ans	
Batterie solaire livrée avec le produit complet	2 ans	5 ans
Moteurs livrés avec le produit complet	5 ans	7 ans
Autres produits : trapèzes, BSO, VBSO, Portails, Portillons, Clôtures	2 ans	
Pièces détachées	2 ans	